

No	Description
1	стол
2	винт М5х8
3	заклепка
4	шайба
5	шайба
6	винт барашек
7	винт
8	скоба
9	гайка
10	болт М6х14
11	рычаг
12	гайка
13	шкала глубины
14	болт М6х16
15	пружина
16	заклепка
17	болт М8х16
18	шайба прижимная
19	диск
20	Фланец
21	винт М4х12
22	прижим
23	винт М4х16
24	ручка кожуха подвижного
25	подвижный кожух
26	пружина
27	винт М5х12
28	подшипник 6002
29	крышка редуктора
30	гайка
31	нож расклинивающий
32	винт М5х16
33	шпиндель
34	шпонка
35	шестерня
36	кольцо топорное
37	винт М5х20

## spare parts

75	линейка
76	ключь

No	Description
38	отбойник
39	подшипник 607
40	кожух неподвижный
41	корпус редуктора
42	пыльник
43	шайба
44	пружина
45	фиксатор
46	кнопка фиксатора
47	подшипник 6001
48	Якорь
49	подшипник 608
50	втулка подшипника
51	диафрагма
52	статор
53	ружина щеткодержателя
54	корпус двигателя
55	щеткодержатель
56	щетка
57	крышка
58	наклейка
59	винт М5х25
60	винт М5х16
61	передяя рукоятка
62	крышка двигателя
63	саморез ST5x20
64	саморез ST4x16
65	ручка
66	втулка кабеля
67	рнур питания
68	зажим шнура питания
69	саморез ST4x16
70	конденсатор
71	выключатель
72	накладка
73	саморез М5х85
74	саморез М5х55